

Prog. une caisse XEA217/XEA207/XEA307 avec votre PC via carte SD ou câble RS232. DR sept.12

1. Etape 1 – Formatage de la carte SD.

- Mettre la carte SD dans la fente à l'avant de la caisse enregistreuse.
- Appuyer sur **ESC/CANCEL** **CL** et **TL/NS**. Appuyer ensuite sur **Mode**
- Appuyer sur le chiffre **7** (Mode SD carte) suivi de la touche **TL/NS**
- Appuyer sur le chiffre **4** (Formatage) suivi de la touche **TL/NS**
- Le curseur se met automatiquement sur 1. OK – Appuyer sur la touche **TL/NS**
- Le message "ACCESSING SD CARD" apparait... Attendre ! **Votre carte SD est maintenant formatée. C'est une procédure à faire une seule fois.**
- Pour retourner à l'écran de départ, appuyer sur **ESC/CANCEL**

2. Etape 2 – Effectuer une sauvegarde de votre caisse enregistreuse sur votre carte SD.

- Appuyer sur **Mode**, puis sur **7**(Mode Carte SD), puis sur la touche **TL/NS**
- Appuyer ensuite sur **3** (Choix Dossier) suivi de la touche **TL/NS**
- Appuyer sur **1** (Création dossier).
- Vous pouvez à présent indiquer le nom de votre dossier (ex: "XEA217") 8 caractères max. Appuyer sur **TL/NS** pour confirmer.
- Un écran apparait avec le curseur sur 1.OK – Confirmer en appuyant sur la touche **TL/NS**
- Le texte "ACCESSING SD Card " apparait ... Patienter un instant!"
- Appuyer 1 fois sur la touche **ESC/CANCEL**
- Appuyer ensuite sur **1** (Sauvegarde) suivi de la touche **TL/NS**
- Appuyer ensuite sur **1**
- * Appuyer sur **1** - Si vous souhaitez sauvegarder vos données de ventes.
- * Appuyer sur **2** – Si vous souhaitez sauvegarder votre journal électronique.
- * Appuyer sur **4** – Si vous souhaitez sauvegarder la programmation de vos articles, départements,..
- * Appuyer sur **5** - Si vous souhaitez faire une sauvegarde générale.
- Le curseur saute alors automatiquement sur 1. OK – Confirmer avec la touche **TL/NS**.
- Le texte "ACCESSING SD CARD" apparait à l'écran... Attendre !
- Quand la caisse revient sur l'écran "SAUVE", vous pouvez continuer avec d'autres options ou retirer la CARTE SD et la mettre en sécurité.
- Appuyer sur la touche **ESC/CANCEL** pour sortir et retourner à l'écran de départ.

3. Quand est-t'il de mes informations ?

- Quand j'effectue des sauvegardes de mes chiffres (si j'appuie sur 1 ou sur 2 cf. point 2), je peux ouvrir ces dossiers via mon ordinateur et le programme Excel.
- Concernant la programmation (départements, articles, logo et TVA) repris dans le point 3, je peux y avoir accès sur mon ordinateur via la carte SD et notre programme « PC-Link »

4. Installer le programme "PC-Link" sur votre PC

- Commencer par aller sur notre site internet www.hendrickxnv.be
- Choisir la rubrique "Système caisse ».
- Cliquer sur la rubrique « Télécharger » puis « logiciels ».
- Choisissez une des caisses XEA's (217 / 207 / 307) en cliquant dessus.
- Cliquer ensuite sur sauvegarder. Quand vous arrivez sur l'icône A217V (ou A207V ou A307V) dans le dossier des téléchargements et effectuez un click droit sur l'icône. Appuyer ensuite sur copier puis coller le dossier sur votre bureau par exemple. (pendant cette manœuvre, il ne faut pas fermer les autres écrans, internet explorer ou explorateur Windows !!!).

5. – Comment utiliser le programme? – Procédure avec la carte SD

- Double cliquer sur l'icône A217V (A207V / A307V) sur votre bureau. Double cliquez ensuite sur l'icône « PC-LinkA217V »(A207V / A307V).
- Introduire la carte SD (qui vient de votre caisse enregistreuse) dans votre ordinateur.
- Dans l'écran de votre programme, cliquez sur « FILE » (en haut à gauche). Cliquez ensuite "EXPORT/IMPORT".
- Une fenêtre s'ouvre avec "DRIVE" et "FOLDER". Double cliquer sur le « H » dans « DRIVE », puis dans « FOLDER », choisissez le dossier que vous voulez importer dans votre ordinateur.
- Cliquer ensuite sur Import. La question "Do you want to execute Import" apparaît à l'écran – confirmer en appuyant sur « OUI ».
- Les informations contenue dans votre carte SD sont à présent dans votre ordinateur et accessibles sur votre écran dans "PC-Link". Vous pouvez alors programmer des département (Dept), articles (PLU), logo text, Tarification TVA (TAX).

Les modifications et l'encodage que vous avez effectués sont maintenant sur votre PC et vous devez les encoder sur la carte SD. Comment ?

- Cliquer sur "File(F)" - Cliquer sur "export/import"
- Comme précédemment, cliquer sur la proposition dans l'écran "DRIVE", puis sur votre fichier (ex: XEA-217).
- Cliquer sur "export" – la question "Do you want to execute export ?" apparaît. Confirmer en cliquant sur « OUI ».
- Retirer la carte de l'ordinateur. Vous devez maintenant charger les informations dans la caisse enregistreuse ? Faites comme suit...
- Carte SD dans la caisse – Appuyer sur **Mode** , puis **7** (Carte SD) et puis sur **TL/NS** .
- Appuyer sur **2** (Chargement) et la touche **TL/NS** – **3** (Toute la RAM) – 1. OK – Confirmer avec la touche **TL/NS** .
- Appuyer 2 fois sur **ESC/CANCEL** pour retourner à l'écran de départ .

6. Procédure pour relier la caisse via le câble RS 232

- Si la communication entre la caisse et le PC se fait via un câble sériel, faites comme suit. Double cliquer sur l'icône A217V (A207V/A307V) sur votre bureau – Double cliquer ensuite sur l'icône "PC-linkA217V". (207V/307V)
- Une fois la caisse connectée à votre PC vous pouvez modifier les différentes informations comme via votre carte SD. Pour envoyer et recevoir, utiliser les touches **Receive** et **Send**.