

La programmation se fait en position « Mode » : Fonction PGM – Faites usage des touches numériques sur lesquelles vous retrouverez des lettres (système identique au gsm) – pour des caractères spéciaux il faut consulter la page n° 65 dans votre manuel détaillé. Que faut-il faire pour aller dans la programmation ? Appuyez la touche **Mode**, appuyez **6** et appuyez **TL/NS**. Pendant la programmation vous pouvez considérer la touche **TL/NS** comme la touche Enter de votre PC. En choisissant 2 (Programmer), vous aurez le choix de programmer plusieurs choses. Si vous voulez arrêter la programmation, appuyez quelques fois la touche **ESC/CANCEL**, jusqu'au moment où le mot REG apparaît à l'écran (à gauche, en-dessous). Vous voulez plus d'info ? Consultez notre manuel détaillé, que vous pouvez télécharger sur notre site . Ou téléphonez-nous : 0903/99398

1. Programmation de la date et de l'heure :

Appuyez sur la touche **Mode**, puis appuyez **6** et **TL/NS**, puis appuyez sur **2** et puis **TL/NS**, appuyez sur **7** et puis **TL/NS**. Introduisez la date comme suit : « jjmmaa » (p.e. 110911). Appuyez sur la flèche pour descendre et encoder l'heure : « hhmm » (p.e.1107). Terminez avec **TL/NS**

2. Programmation des installations de base.

Nous vous conseillons d'encoder strictement les fonctions suivantes qui composent la base de votre caisse. Avec les départements, le système des taux de TVA qui font le structure de base de votre caisse. Appuyez sur Mode, appuyez **6** et puis **TL/NS**. Appuyez sur **2** suivi de **TL/NS**. Appuyez sur **1 2** – Vous avez maintenant le choix de votre système de TVA. Appuyez sur **#/TM/ST** et faites votre choix avec les **Flèches**.

3. Programmation des taux de T.V.A. :

Les taux de T.V.A. que vous aller encoder dans la caisse (1=0%, 2=6%, 3=12%, 4=21%) sont valables pour tous types de magasins. La programmation de la T.V.A. que nous vous proposons se passe comme suit. Appuyez sur **Mode**, appuyez sur **6** et puis sur **TL/NS**, appuyez sur **2** et puis **TL/NS**. Appuyez sur **1 2**. Avec les flèches vous pouvez maintenant choisir et modifier les autres taux. (Utilisez les flèches !).

4. Programmation des départements :

Les départements (aussi appelés groupes, sections,...) ont pour rôle un calcul et des rapports aisés des ventes (dans le cas d'une boulangerie on peut choisir par exemple : petit pains / pistolets / Sandwichs /...). Vous devez donc choisir les départements de votre commerce. Faites en une liste et par départements le taux de T.V.A. associé.

Appuyez sur la touche Mode, appuyez sur **6** et appuyez sur **TL/NS**, Appuyez sur **2** suivi par **TL/NS TL/NS TL/NS**. Avec les **Flèches** vous pouvez choisir un département, si vous voulez « entrer » dans un département, appuyez **TL/NS**. « Dans » le département nous vous conseillons de programmer le nom et le taux de TVA. (TVA cf. point 3, mettre sur « Oui » - et seulement 1 !) Pour modifier Non en Oui – ou vice versa – utilisez le point (.) Nous vous conseillons aussi de garder les autres choses inchangées.

5. Programmation d'articles (PLU/SUB) :

Bien à savoir :

1. Un article est lié à un département.
2. De son côté un département est lié à un taux de TVA.
DONC : l'article reçoit le taux de TVA de son département

Comment programmer les articles ?

Appuyez sur **Mode**, appuyez sur **6** et puis sur **TL/NS**, appuyez sur **2** puis **TL/NS** puis **TL/NS** puis **2**. Avec les flèches vous pouvez consulter le fichier des articles. Si vous voulez « entrer » (pour le modifier) dans un article, appuyez sur **TL/NS**, quand vous êtes dessus. Si vous déplacez le curseur sur « type » en appuyant sur **#/TM/ST** vous pouvez choisir le type désiré. Si vous déplacez le curseur sur « département » vous pouvez choisir le département désiré en appuyant sur **#/TM/ST**. Le reste nous semble clair. Le max. est 20 articles. Pour ajouter des articles, pointez le n° désiré suivi de **TL/NS**.

Pour des articles scanning, **Mode**, **6**, **TL/NS**, **2**, **TL/NS**, **TL/NS**, **2**. Scanner alors le nouvel article, ou l'article à modifier et vous arriverez sur sa page. Vous devez programmer le département, le nom et le prix (utiliser les flèches).

6. Programmer les noms des employés :

Appuyez sur **Mode**, appuyez sur **6** puis **TL/NS** puis **2** puis **TL/NS** puis **5** puis **TL/NS** puis **TL/NS**. Maintenant vous vous trouvez dans le fichiers des noms des employés.

Déplacez le curseur sur le nom désiré et appuyez **TL/NS** pour y entrer. Vous avez maintenant la possibilité pour changer e.a. le nom de l'employé. Vous voulez ajouter des employés ? (max. 25)

Encodez le n° (p.e. 5) suivi de **TL/NS**. Attention pour programmer de nouveaux employés, le rapport des employés doit être remis à zéro.

7. Programmation du logo et du texte ticket :

Attention : il y a 6 lignes de 24 caractères maximum. Les lignes 1 à 3 pour le dessus du ticket et les lignes 4 à 6 pour le dessous du ticket. En appuyant sur la touche **RF(DC)** – vous pouvez imprimer des lettres extra gras. Avec la touche **∞(SHIFT)** vous pouvez programmer des majuscules ! Appuyez sur **Mode**, puis **6** **TL/NS** **2** **TL/NS** **1** **0** et **TL/NS**. Confirmez les données en appuyant encore une fois sur la touche **TL/NS**.

8. Corrections « après » :

Lorsque vous pointez un ticket dans la caisse et que vous vous rendez compte d'une erreur Mettez la caisse dans la fonction « Corriger ». Pointez le ticket avec les mêmes articles que sur le ticket ou les fautes ont été commises. Le ticket sera annulé de la mémoire. Comment faire pour mettre la caisse dans la fonction « Corriger » ? Appuyez sur **Mode**, puis **3**, puis **TL/NS**. Tout ce que vous pointez maintenant sera diminué de la mémoire de vente. Après avoir clôturé le ticket, la caisse se met automatiquement dans le mode REG.

3. Rapports :

Avec le nouvel écran de la caisse XEA307 , il est très simple pour choisir un rapport X ou Z.

Pour ce qui concerne la mémoire du mois (X2Z2) retenez ceci : La mémoire est adaptée au moment de la remise à zéro de la mémoire du jour (X1Z1).

4. Carte SD :

Formater la carte SD ! (Attention ne faire qu'une fois par carte – ou si nécessaire)

Appuyez sur **Mode**, puis **7**, puis **TL/NS**, puis **4**, puis **TL/NS**, puis **TL/NS** pour confirmer.

Créer un fichier et le choisir

Appuyez sur **Mode**, puis **7**, puis **TL/NS**, appuyez ensuite sur **3**, puis **TL/NS** – appuyez sur **1** (créer le fichier) – Entrer le nom du fichier, par exemple COPIE XEA (max 7 lettres). Confirmez, en appuyant sur la touche **TL/NS** deux fois. Continuez avec la touche **2** (choisir le fichier) – Appuyez **TL/NS** pour confirmer.

Sauvegarder la programmation de la caisse.

Appuyez sur **Mode**, puis **7**, **TL/NS**, **TL/NS**, **TL/NS**, **5** et **TL/NS**

Sauvegarder les données du Journal électronique

Appuyez **Mode**, **7**, **TL/NS**, **TL/NS**, **2** et **TL/NS**

HENDRICKX