



Kassasystemen sinds 1981
Systèmes d'encaissement depuis 1981

- En cas que vous avez une caisse fiscale (avec une boîte noire), il faut fermer toutes les tables : Vous pouvez les vérifier avec la touche « Tables ouvertes »
- Annoncez-vous comme patron par la clé patron OU par la touche serveur (La plupart du temps N°14 avec le code 1111).
- Appuyez sur « Ecran Patron »
- Appuyez sur la touche grande « Programmer »
- (Choisissez « 4 : programmer ») Seulement si vous avez cette option .
- Appuyez sur « 1 : Articles, etc »
- Appuyez sur « Départements »
- Utilisez les doubles flèches '>>' jusqu'à la colonne « Taxe N° 1 »
- Changez le taux de TVA pour chaque département :
 - 1 = TVA Haut 21% (A)
 - 2 = TVA Moyen 12% (B)
 - 3 = TVA Bas 6% (C)
 - 4 = TVA 0% (D)
- Vérifiez tous les départements jusqu'à en bas !
- En cas que vous avez plusieurs caisses/mobiles envoyez les données vers les autres caisses/mobiles dans le réseau.
- Finissez par appuyez sur « ECH » jusqu'à vous avez votre écran normal.

Equipe Hendrickx support