

# CASIO

## Changement TVA COVID-19 si vous avez des articles fixes

- a) Tournez la clé sur la mode 'PGM';
- b) Appuyez sur le chiffre 1 et puis sur la touche 'vendeur' ;
- c) Utilisez les touches fléchées jusqu'à 'PLU' ;
- d) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- e) Appuyez sur le chiffre 1 ;
- f) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- g) Utilisez les touches fléchées jusqu'à l'article dont vous souhaitez changer le taux TVA ;
- h) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- i) Utilisez les touches fléchées jusqu'à 'statut taxe' ;
- j) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- k) Choisissez avec les touches fléchées le taux TVA :
  - Taxe1 = 21%
  - Taxe2 = 12%
  - Taxe3 = 6%
  - Taxe4 = 0%
- l) Appuyez sur la touche 'ESPECES' pour confirmer ;
- m) Appuyez sur la touche 'subtotal' ;
- n) Répétez à partir de l'étape g jusqu'à tous les taux de TVA sont modifié ;
- o) Quand vous êtes fini, appuyez 2 fois sur la touche 'subtotal' ;
- p) Tournez la clé sur la mode 'REG' ;
- q) Appuyez sur le chiffre 1 et puis sur la touche 'vendeur' ;
- r) C'est fini.